# カーネルソースの歩き方 RaspberryPi演習

#### TOPPERS/SSPカーネルソース勉強会 アライブビジョンソフトウェア株式会社 高橋和浩

TOPEPRS/SSP编 TOPPERS/SSP(smallest set profile)は、ITRONの最小セットプロ ファイルに対応した「待ち」状態のないカー ネルの公開ソースコードです。昨年から名 古屋市工業研究所の主催で継続中のカー ネルソース勉強会の成果として、 RaspberryPiへの移植版を実際に演習しま す。

既要

# 目標目的

- Linuxが動くものをベアメタルベースの TOPPERSで動作させる目的は?
- 例えば....
- RaspberryPi買ったがあまり使っていない
- マイコンボードと共用したい。何もない状態
   でLEDチカしたい
- ARMの学習、ARMアセンブラの学習

# 動かすまでの流れその1

## 1.必要機材

1)RasberryPi B /B+ /2のいずれか 2)TTLシリアルケーブル (PL2303HX) 3)SDカード(B+ 2の場合はmicroSD) 100MBもあれば十分

# 動かすまでの流れその2

2.必要なソフトのダウンロード
1)RaspberryPI用SHRINK版SSPフル
2)RaspberryPI用ブートローダーファイル
3)SDFormatter
4)teraterm
5)PL2303HXドライバ
6)ARM用クロスコンパイラ
7)eclipese Pleiades All in One 日本語ディスト リビューション

# 動かすまでの流れその3

3.ビルド環境の構築
Windows環境での方法を紹介します
4.SDカードの準備
5.シリアルドライバとターミナルソフトの設定
6.ビルドと実行

機材(TTLシリアルケーブルなど)

#### SWEST会場では、ケーブルをいくつか貸し 出しています。5V電源をとる場合は接続に ご注意ください。





# ビルド環境構築

- 1.Eclipse Windows環境 オールインワンで、MingWも同時セット アップされます。IDE環境とCUIといずれも使用 できます。
- 2.VMware上のubuntu 32bit環境
- ARMクロスコンパイラもセットアップ済
- 上記いずれかですが、前者Eclipse環境をベース に説明をします。以降<u>CUIでの説明</u>になります。 またVmwareは付録ページ参照ください。

Pleiades All in One 日本語ディストリビュー ション のダウンロードと設定その1

以下のURLの

C/C++

64bit

Full Edition

をダウンロードします。

バージョンは Eclipse 4.3.2 Kepler ケプラー SR2 for Windows ベース です

http://mergedoc.osdn.jp/#pleiades.html

#### Pleiades All in One 日本語ディストリビュー ション のダウンロードと設定その2

#### MergaDoc Project

iades プラグイン日本語化	Pleiades Al	l in One 日本語デ・	ィストリヒ	ニューショ	ン (zip)	) ダウンロ	]− <b> </b> ×		
yle 改行タブ表示プラグイ	Pleiades All in One 4.3.2.v20140321 Eclipse 4.3.2 Kepler ケプラー SR2 for Windows ベース								
オーラム	<ul> <li>開発対象となる言語に合わせてパッケージをダウンロードしてください。</li> <li>Java パッケージ Full Edition は Vector の自己解凍書庫 (.exe) にリダイレクトされます。</li> </ul>								
<b>ኦ</b> ット	<ul> <li>Full Edition には Eclipse 実行用の JRE や各言語の処理系が含まれています。</li> <li>よく分からない場合は Full Edition を選んでください。</li> </ul>								
コジェクト Wiki	plugins、features ディレクトリーに格納されたプラグイン								
ta	<ul> <li>dropins テイレクトリーに格納されたノラクイン</li> <li>Eclipse 実行用の JRE や各言語のコンパイラー、ランタイムなどの処理系</li> </ul>								
コグ	72		Platform	Ultimate	Java	C/C++	гле	Python	
	226:4	Full Edition	Download	Dow <mark>aload</mark>	Download	Dowpload	Download	Download	
	SZDIL	Standard Edition	Download	Download	Download	Dov Lad	Download	Download	
	64bit	Full Edition	Download	Download	Download	Download	Download	Download	
	64DIL	Standard Edition	Download	Download	Download	Download	Download	Download	
	Eclipse 実行用	用 JRE 7	G	ß	ß	ß	8	6	
	開発対象用」	DK 6u45、7u51		S	6				

Pleiades All in One 日本語ディストリビュー ション のダウンロードと設定その3

- Zipファイルを解凍して、そのまま使います。
- CUIを使う場合は、
- 解凍フォルダ¥eclipse¥mingw¥msys.bat
- 参考までにIDEを使う場合は、
- 解凍フォルダ¥eclipse¥eclipse.exe

## コンパイラのダウンロードと設定その1

 GCC ARM Embedded 以下のバージョンをダウンロード <u>https://launchpad.net/gcc-arm-</u> <u>embedded/4.8/4.8-2014-q3-update</u>

以下のファイルをクリックしてインストール

<u>gcc-arm-none-eabi-4\_8-2014q3-</u> 20140805-win32.exe

インストール時にPATHの設定のチェックを入れます

#### 

Finish Cancel SWEST17 カーネルソースの歩き方 RaspberryPi演習

MINGW32:~	-		×
takahashi@Acer-i5 ~ \$ arm-none-eabi-gcc -v Using built-in specs. COLLECT_GCC=d:¥usr¥ARM-GCC48¥bin¥arm-none-eabi-gcc.exe			^
COLLECT_GCC=d:¥usr¥ARM-GCC48¥bin¥arm-none-eabi-gcc.exe COLLECT_LTO_WRAPPER=d:/usr/arm-gcc48/bin//lib/gcc/arm-none-eabi per.exe Target: arm-none-eabi Configured with: /home/build/work/GCC-4-8-build/src/gcc/configured inux-gnuhost=i686-w64-mingw82target=arm-none-eabiprefix= k/GCC-4-8-build/install-mingwlibexecdir=/home/build/work/GCC-4 l-mingw/libinfodir=/home/build/work/GCC-4-8-build/install-ming -arm-none-eabi/infomandir=/home/build/work/GCC-4-8-build/install-ming -arm-none-eabi/infomandir=/home/build/work/GCC-4-8-build/insta doc/gcc-arm-none-eabi/htmlpdfdir=/home/build/work/GCC-4 l-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdfenable-languages=c,c++ al-floatdisable-libffidisable-libgompdisable-libmudflap admathdisable-libfspdisable-libstdcxx-pchdisable-nlso -disable-threadsdisable-tlswith-gnu-aswith-gnu-ldwith with-newlibwith-python-dir=share/gcc-arm-none-eabiwith-sysi /work/GCC-4-8-build/install-mingw/arm-none-eabiwith-libiconv-p ld/work/GCC-4-8-build/install-mingw/host-libs/usrwith-gmp=/home/	/4.8.4 bui /home/ -8-bui w/shar d/inst disa disa disa isable beade oot=/h orefix= /build/	/lto- ld=i8 builc ld/ir e/doc gw/sh all-n ble-c ble-l shar rs=ye ome/b /home work/	wrap 88-1 1/wor stal /scc are/ ingw stal lecim ibqu stal ecim ibqu gcc-
4-8-Duild/Duild-mingw/host-libs/usrwith-mptr-/home/build/work/ uild-mingw/host-libs/usrwith-mpc=/home/build/work/GCC-4-8-build/build-ming ost-libs/usrwith-isl=/home/build/work/GCC-4-8-build/build-mingw/host-lib belf=/home/build/work/GCC-4-8-build/build-mingw/host-libs/usrw cxx='-static-libgcc -WI,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -Im'with-p Tools for ARM Embedded Processors'with-multilib-list=armv6-m,a ,armv7-r Thread model: single gcc version 4.8.4 20140725 (release) [ARM/embedded-4_8-branch rev GNU Tools for ARM Embedded Processors)	dCC-4- d/buil sw/host ss/usr ith-ho kgvers rmv7-m ision	8-DUI d-mir -libs wit st-li ion=' ,armv 21314	ia/o sw/h :/usr .h-li bstd GNU ?e-m

#### シリアルドライバとターミナルソフトの設定その1

- PL2303HXは最新版はWindows8 8.1は対応していませんが、旧 バージョンが利用できます。
- 注意:設定変更により、Windowsに支障がある場合もありますのでご注意ください。
- ドライバ以下のURLの v1.5.0を利用ください
- <u>http://akizukidenshi.com/catalog/faq/goodsfaq.aspx?goods=M-00720</u>
- 以下のファイルを解凍、
- PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.5.0.zip
- 以下のファイル(インストーラ)を実行
- PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.5.0
- デバイスマネージャーで、動作していない場合は、ドライバファイルを 指定しなおしてください
- 結果的に次のバージョンが確認できればOKです

#### シリアルドライバとターミナルソフトの設定その2

Prolific USB-to	-Serial Comm Port (COM9)のプロパティ 🛛 💌		
全般 ポートの設定 ドライ	バー 詳細 イベント		
Prolific USB-to	9-Serial Comm Port (COM9)		
プロバイダー:	Prolific		
日付:	2011/10/07		
バージョン:	3.4.25.218		
デジタル署名者:	Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher		
ドライバーの詳細(I)	ドライバー ファイルの詳細を表示します。		
ドライバーの更新(P)	このデバイスのドライバー ソフトウェアを更新します。		
ドライバーを元に戻す(R)	ドライバーの更新後にデバイスが動作しない場合、以前に インストールしたドライバーに戻します。		
無効(D)	選択したデバイスを無効にします。		
削除(U)	ドライバーをアンインストールします(上級者用)。		
	ОК <b>‡</b> ७>tл/		

#### シリアルドライバとターミナルソフトの設定その3

■ Teratermをインストールします。

# SDカードの準備その1

SDカードは、FAT32にてフォーマット
 SDcardformatter 4.0でFAT32でフォーマット
 https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter\_4/
 以下のURLからブートローダーをダウンロード
 https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/master/boot
 Ot
 Bootcode.bin と start.elf の2つ
 この2つのファイルをSDカードにコピー
 さらに config.txt というファイル名に中身を以下の内容のものをSDカードに置く

kernel=rpi-micon.img

# SDカードの準備その2

- リムーバブル ディスク (F:)	ドライブ ツール		-	
ファイル ホーム 共有 表示	管理			~ <b>0</b>
🕞 🕕 =				-
€ → + + PC + IJ∆-/	ブル ディスク (F:)	~ ¢	リムーバブル デ	125 P
EPSON E-Photo - 🙃 写真印刷				
名前	更新日時	種類	サイズ	
System Volume Information	2015/07/15 15:18	ファイル フォルダー		
🛓 bootcode.bin	2015/07/15 15:16	VLC media file (	18 KB	
📄 start.elf	2015/07/15 15:17	ELF ファイル	2,638 KB	
Config.txt	2015/07/15 15:23	テキスト文書	1 KB	
4 個の項目				
				la constante de
	SWES117 カーネル RaspberryF	ソースの歩き方 Pi演習		

### RaspberryPI用SHRINK版SSPフルをダウン ロードして解凍します。

<u>https://github.com/alvstakahashi/RPI-</u> <u>SHRINK-SSP-FULL</u>

「Download ZIP」ボタンでダウンロードします。

😭 Facebook × 😻 Twitter × 😵 スモウルビー v0.4.0 × 📿 alvstakahashi/RPI-SHRI × +	24
🗲 🖬 🖕 GitHub, Inc. (US) https://github.com/alvstakahashi/RPI-SHRINK-SSP-FULL 🛛 ⊄ 🔀 - Google 🔎 💺 🏫	☆ 🖨 💀 🚍
🖉 よく見るパージ 🗌 Firefox を使いこなそう 🗌 わかる、見つかる、すぐ買	
C This repository Search Pull requests Issues Gist	Î
alvstakahashi / RPI-SHRINK-SSP-FULL	
Description Website	
Short description of this repository Website for this repository (optional) Save or Cancel Code	
Carpendia 1/2 thranch Oreleases A toontributor	
Pull requests	
th p branch: master - RPI-SHRINK-SSP-FULL / + I≣	
Update README.md	
alvstakahashi authored 6 hours ago 🗈 🕹 🕹 Pulse	
SSP_TimerIRQ 20150618 7 hours ago	
LICENSE 20150618 7 hours ago	
README.md     Update README.md     6 hours ago	
■ raspberry pi用 sspカーネルシュリンク版の紹介.ppt 20150618 6 hours ago	
I README.md	
You can clone with HTTPS, SSH,	
RPI-SHRINK-SSP-FULL	
↔ Download ZIP	
BareMetalで遊ぶRaspberryPi[達人出版」の環境にて、SSPのシュリンク版を移植したものです。	~
RaspberryPi 演習	,

21

#### Mingwのhomeに解凍した場合

	MINGW32:~/RPI-SHR	INK-SSP-FULL-master/SSI	P_TimerIRQ -		
takahashi \$ Is RPI-SHRIN	@Acer-i5 ~ K-SSP-FULL-master	RPI-SHRINK-SSP-F	ULL-master.zip	^	
takahashi \$ cd RPI-	@Acer-i5 ~ SHRINK-SSP-FULL-mas	ter			
takahashi \$ cd SSP_	takahashi@Acer-i5 ~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master \$ cd SSP_TimerIRQ/				
takahashi \$Is	@Acer-i5 ~/RPI-SHRI	NK-SSP-FULL-mast	er/SSP_TimerIRQ		
Makefile	rpi-micon.disas	rpi-micon.size	startup.S		
include	rpi-micon.elf	rpiMicon.lds	startup.o		
main.c	rpi-micon.img	rpi_lib	syscalls.c		
main.o	rpi-micon.readelf	ssp	syscalls.o		
takabachi	MAcor-15 ~/PPI-SHRI	NK-SSP-FILL -maet	or/SSP TimorIPA		
¢	CONTRACTOR AND A CONTRACT	NIC OSI I VEL IIIASI			
Ψ <				>	

- \$make clean 後 make します。
- \$make RPITYPE=RPI2

	MINGW32:~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master/SSP_TimerIRQ
9 9	takahashi@Acer-i5 ~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master/SSP_TimerIRQ \$ make clean rm -f -f *.o *.img *.elf */*.o */*/*.o
2	rm -t -t tags *
	<pre>takahashi@Acer-i5 ~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master/SSP_TimerIRQ \$ make RPITYPE=RP12 arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -00 -ggdb -g -mlittle-endian -I./ssp -I./include -nostartfiles -ffreestanding -00 - g -gdwarf-2 -DRP12 -c startup.S -o startup.o arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -00 -ggdb -g -mlittle-endian -I./ssp -I./include -nostartfiles -ffreestanding -00 - g -gdwarf-2 -DRP12 -c main.c -o main.o main.c:9:12: warning: extra tokens at end of #ifdef directive [enabled by defaul t] #ifdef RPIB-PLUS</pre>
	arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -00 -ggdb -g -mlittle-endian -I./ssp -I./include -nostartfiles -ffreestanding -00 - g -gdwarf-2 -DRP12 -c syscalls.c -o syscalls.o syscalls.c: In function '_sbrk': syscalls.c:141:23: warning: comparison between pointer and integer [enabled by d efault] if (heap_end + incr > stack_ptr)

#### MINGW32:~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master/SSP\_TimerIRQ

arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -OO -ggdb -g -mlittle-endian -I./ssp -I./include -nostartfiles -ffreestanding -OO g -gdwarf-2 -DRPI2 -c ssp/startup.c -o ssp/startup.o arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -OO -ggdb -g -mlittle-endian -I./ssp -I./include -nostartfiles -ffreestanding -OO g -gdwarf-2 -DRPI2 -c ssp/task.c -o ssp/task.o arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -mfloat-abi=softfp -OO -ggdb -g -mlittle-endian -l./ssp -l./include -nostartfiles -ffreestanding -OO g -gdwarf-2 -DRPI2 -c ssp/task\_manage.c -o ssp/task\_manage.o arm-none-eabi-gcc -static -nostartfiles -T rpiMicon.lds startup.o main.o syscall s.o rpi\_lib/rpi\_init.o rpi\_lib/gpio/gpio.o rpi\_lib/timer/timer.o rpi\_lib/delay/d elay.o rpi\_lib/serial/serial.o rpi\_lib/bss/clearbss.o ssp/rpi\_prc\_support.o ssp/ kernel\_cfg.o ssp/startup.o ssp/task.o ssp/task\_manage.o -o rpi-micon.elf -1c-lm -lgcc arm-none-eabi-objdump -D rpi-micon.elf > rpi-micon.disas arm-none-eabi-size rpi-micon.elf > rpi-micon.size arm-none-eabi-readelf -a rpi-micon.elf > rpi-micon.readelf arm-none-eabi-objcopy -0 binary rpi-micon.elf rpi-micon.img takahashi@Acer-i5 ~/RPI-SHRINK-SSP-FULL-master/SSP\_TimerIRQ



# プログラムの実行その2

#### ■ 電源が入るとプログラムは動作します。



# プログラムの実行その3

- 1)ターミナルの準備
- USBシリアルのポート番号を確認して、そのポートでターミナルソフトを起動します。
- 設定
- 115200BPS 8none1bit フロー制御なし
- 端末はLFコード

# プログラムの実行その4

#### お疲れ様でした。

COM3:115200baud - Tera Term VT	-	×
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
Timer Raw IRQ after: 0x00000000		^
Timer IRQ end		
task2_RUNNING		
set IRQ in IRQ handler		
CPSR (in IRQ_handler) = 0x60000093		
Timer IRQ start		
Timer Raw IRQ before: 0x00000001		
ira_pending0 before : 0x00000001		
LED: ON		
irq_pendingU after: 0x0000000		
Timer Raw IRQ after: 0x0000000		
limer IRQ end		
task1_RUNNING		
get IRQ in IRQ handler		
UPSR (in IRU_handler) = Ux60000093		
limer IKU start		
limer Kaw IKU before: UxUUUUUUU		
ira_pendingU before : UxUUUUUUU		
irq_pendingU after: UxUUUUUUUU		
limer Raw IRU after: UxUUUUUUU		
limer IKU end		
task2 KUNNING		
		~

# 今後の展開(やりたいこと) OS無環境でのmrubyのプラットフォーム ソフトウェア構成 raspberryPiの場合



# ありがとうございました。

- <u>https://github.com/alvstakahashi(Other Service)</u>
- 弊社ウェブサイト
- <u>http://homepage3.nifty.com/ALVS/</u>
- Facebook
- https://www.facebook.com/firstandlasta ndallways

#### 付録 VMwareのubuntu 32bitを使う場合その1

- Pleiades All in One 日本語ディストリビューションを使わない場合は、こちらの方法でビルド環境を利用します。
- クロスコンパイラの設定済みですので、ファイル が大きいですが、設定は基本的にありません。
- 必要なソフト
- VMwarePlayer 6.x (非商用無償版)
- VMwarePlayerのインストールは割愛します。

#### 付録 VMwareのubuntu 32bitを使う場合その2

- 以下から、VMwareイメージをダウンロードします。
- http://dev.toppers.jp/trac\_user/contrib/browser/CROS-TOOL-VMWARE/Ubuntu1404%20x86%20for%20ARM%20CROSS-4.8.7z
- VMwarePlayerから、仮想マシンを開いてください。
   Ubuntu1404 x86 for ARM CROSS.vmx
- ユーザー toppers パスワード toppers
- USB2.0のUSBメモリアダプタなら、仮想マシンから直接SDカードにア クセス可能です。
- 起動後再度オプションの共有フォルダを設定するとWindowsとファイル交換できます。
- PL2303HXのドライバもインストールされているのでgtktermのインストールすればターミナルも利用できます。